

Perfect Mini Drill **-manual-**

NAIL FILING Perfect Mini Drill is an ideal filing tool set for nail decoration.

Technical specifications:

Voltage: 100-240V AC, Rated Speed : 20,000 rpm max.

Components: Quick-change handpiece, Adaptor, Diamond drill bits and sanding bits

How to Use:

1. Twist the chuck by left-turning the middle part at the handpiece and insert/change the bit and tighten the chuck by right-turning the middle part at the handpiece.
2. Insert the DC-plug into the hold at the end of the handpiece.
3. Plug the adaptor into appropriate power source.
4. Press the switch with “-/o” at the handpiece to star/stop the handpiece.
5. Adjust the knob at the adaptor to get the proper working speed.
6. After finishing, plug out the adaptor from the power source and take the bits out from the handpiece.

NOTE: Stop the handpiece before changing the bits.

Precautions:

1. Please use the correct power source voltage.
2. Please start to use after the collect is fixed well.
3. Please stop the machine once any abnormal movement/noise is noticed during operation.
4. Please adjust the speed gradually, not abruptly .
5. Please do not touch any rotating part when the machine is working.
6. Please stop the machine at first to change the direction.
7. Please do not place a cloth or anything else on the ventilation slides of the controller, and keep the dust away from it.
8. Please keep the plug out from the power supply after stop the machine.

Perfect Mini Drill - Csiszológép készlet **-használati útmutató-**

Gyorstokmányos kézi működő csiszológép állítható fordulatszámmal (0-20.000), oda-vissza állítható forgásiránnyal, ajándék csiszolófej készlettel.

Általános:

Professzionális manikűr, pedikűr készülék a természetes és műkörmök ápolásához. Csak képzett szakember használhatja! A helytelenül használt, egyhelyben tartott gép károsítja, kilyukasztatja a körömlémezt!

A készülék használatával a benőtt köröm, bőrkeményedés és kisebb bőrelváltozások megszüntethetők, az elkészített műkörmök formálhatók, polírozó hatására a körömök visszanyerik fényüket.

A bekapcsolt gépet, mint egy ceruzát, könnyedén kell vezetni, a kart közben az asztalra vagy a testre kell támasztani. Mindig arra kell gondolni, hogy nem a nyomás, hanem a fordulatszám hozza a teljesítményt.

Műszaki adatok: 220-230V

Hálózati csatlakozóval ellátott. Sebesség állítására alkalmas toló kapcsoló: fokozatosan állítható. A fordulata a megfelelő gomb jobbra-balra csúsztatásával állítható. Csatlakozó hely, a kézi készülék csatlakozásához.

Működést visszajelző zöld lámpa. Vezeték: kb.100 cm hosszú, pólusbiztos dugóval.

Tartozékok:

- 1 db hálózati adapter egy kis kezelővel, amelyen állítható a fordulatszám és a forgásirány,
- 1 db lábpedál,
- 1db könnyített súlyú ezüstsínű kézi elem, mely a gépet köti majd össze a kézi szerkezettel,
- 5 db csiszolófej, 1 db csiszológépű tartó szár gyűrűvel.

Biztonsági utasítások:

- a szellőzőnyílást munka közben nem szabad eltakarni, befogni.
- csak üzemi feszültségének megfelelő hálózatra lehet csatlakoztatni,
- nem szabad túlterhelni,
- bekapcsolt készülék felügyelet nélkül nem hagyható,
- hibás készülék, sérült készülék nem üzemeltethető,
- nedvesség nem érheti, közelében gyúlékony anyag nem lehet,
- a munkához védőszemüveget javasolt viselni,
- tisztításnál, alkatrészcsere-nél nem csak kikapcsolni, feszültség mentesíteni kell,
- karbantartást, javítást csak szakember végezhet!

Ápolás, Karbantartás: A készülék különösebb karbantartást nem igényel, azonban a zavarmentes üzemelés és a hosszú élettartam érdekében rendszeresen tisztítani, portalanítani kell!