

## HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

### WEST-TOP FÉNYFORRÁSOK

#### *Magasnyomású nátrium lámpa*

**Figyelmeztetés:** Ez a lámpa komoly égési sérüléseket és szemgyulladást tud okozni rövidhullámú ultribolya sugárzással, ha a külső borítás meg van törve vagy ki van szakadva. Ne használja pár percnél tovább emberek közelében, hacsak nincs megfelelő védelem vagy más egyéb megfelelő biztonsági intézkedés. Vannak a forgalomban elérhető olyan lámpák melyek automatikusan kikapcsolnak, ha a külső borítás sérül. Ez a lámpa megfelel az FDA sugárzással kapcsolatos elvárásainak 21CFR alfejezet J.

**Figyelmeztetés:** A következő eljárások javasoltak az ív-cső törés, vagyoni kár vagy személyes sérülés eshetőségének csökkentésére.

1. Csak a megfelelő feltételek mellett működtesse a lámpát.
2. Hetente minimum egyszer kapcsolja ki a lámpát, legalább 15 percre.
3. Az időtartam lejáratakor vagy előtte cserélje ki a lámpákat.

A lámpa nem megfelelő használata vagyoni kárt vagy személyes sérülést okozhat, amelyekért a lámpa gyártója nem vállal semmilyen felelősséget. Az égőt ne karcolja meg vagy helyezze nyomás alá, ha a külső borítás sérül, kapcsolaj ki a lámpát és azonnal cserélje ki. Az ív-cső nátriumot és higanyt tartalmaz, gondoskodjon ezek megfelelő felszámolásáról. Védje a lámpa foglalatát és a vezetékkelést a nedvességtől, korrozív környezettől és a túlzott hőtől.

